

Monteringsinstruktion

MONTERINGSKIT LJUSSKYLTT SCANIA NEXTGEN R/S

1. För in bultar i skenorna på baksidan av ljusskylten för att kunna skruva fast alla fästen.
2. Montera den tvärgående profilen mellan railsen med plasthylsorna i hålen som railsen sitter i.
3. Demontera överdelen på solskyddet
4. Montera fästena som ljusskylten ska sitta i bakom solskyddet med skruvarna som sitter där idag.
5. Montera den lilla plattan med hål i bakom dom mittersta skruvarna på solskyddet.
6. Montera ljusskylten och centrera den.
7. Montera fästprofilen till extraljusen
8. Montera fästena som ska gå mellan ljusskylt och det railsmonterade fästet, justera in vinkeln så det blir bra mot hytten.
9. Montera fästena till Michelingubbarna längst ut på railsen, här behöver man schimsa ut med några brickor så att ändarna på ljusskylten går fritt.
10. Kontrollera att allt sitter bra och dra sedan åt bultarna.

